



Split Peças

A peça certa do seu ar

(18) 3522-2090

WWW.SPLITPECAS.COM.BR

Resolução de problemas

Erro no Mostrador Interno e Método de Verificação

■ Detecção de erro e reoperação

- Se ocorrer erro durante a operação, o problema é indicado por LED piscante e toda a operação é interrompida, exceto o LED.
- Durante a reoperação pelo controle remoto e interruptor, determine o modo do erro após a operação normal.

1 Mostrador da lâmpada de LED da unidade interna na detecção de erro.

Modo do erro	Indicadores				Observações
	Azul Claro	Amarelo esverdeado	Laranja	Vermelho	
Reinicialização de energia	O	X	X	X	0,5[S]=Ligado, 0,5[S]=Desligado
Operação ligada	•	X	X	X	
Operação desligada	X	X	X	X	
Reserva	X	•	X	X	
Sinal do filtro	X	X	•	X	
Degelo	◻	X	X	X	1[S]=Ligado, 9[S]=Desligado
Erro de instalação inteligente	X	X	X	•	
Erro de comunicação entre as unidades internas	X	◻	X	X	
Erro EEPROM/ erro da opção EEPROM	◻	X	X	◻	
Erro de sensor de temperatura na unidade interna (aberta/curta)	X	X	X	◻	
Erro da Unidade externa/ Autodiagnóstico	X	X	O	X	
Erro do sensor de tubulação da unidade interna	X	◻	X	◻	
Erro de bloqueio de alta pressão	X	X	◻	X	
Erro no ventilador interno	◻	◻	X	X	
Erro de abertura do fusível térmico	◻	X	◻	X	

: Ligado, ◻: Piscante, X: Desligado


Se você desligar o ar condicionado quando o LED estiver piscante, o LED também é desligado.


Se você religar o ar condicionado, ele opera a princípio normalmente, então detecta um erro novamente.

CONFIGURAÇÃO DA PLACA PELO CONTROLE REMOTO

Na substituição da Placa da Evaporadora, fazer a configuração inserindo os códigos através do Controle Remoto.

Como configurar:

Retire as pilhas do controle, pressione simultaneamente os botões de temperatura  , com os botões ainda pressionados recoloque as pilhas, irá aparecer Auto ON

00, aplicar os códigos em cada função de acordo com o modelo do seu aparelho SAMSUNG, para alterar os números ou letras use FAN  , para mudar de função pressione o botão MODE do Controle Remoto, depois de colocar todos os códigos no controle aponte o controle para a Evaporadora e pressione o botão ON do Controle Remoto, ficará somente uma luz piscando no Display. Retire as pilhas novamente do controle e recoloque. Feito isto usar normalmente.

Utilizar os seguintes códigos relacionados abaixo, separados por capacidades e modelos:

		AUTO	COOL	DRY	FAN	HEAT	AUTO	COOL	DRY	FAN	HEAT
		ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Evaporadora		SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10
CAC	AC040JBCDBD1AZ	1D	21	0C	05	E4	6E	70	06	01	22
	AC060JBCDBD1AZ	1D	21	0C	0D	0F	AA	71	06	01	42